

Atualize seu AirLive N.Power com a nova versão de "América do Sul firmware"

Em apenas três passos você pode ajustar a potência de transmissão de AirLive N.Power em 30 dBm

1. Clique em <http://www.airlive.com/support/firmware/N.Power>
2. O domínio de regulação predeterminado é ETSI (Europa). Mude o domínio para **América do Sul** (*South America*) (14 channel).



3. Atribuir a potência de transmissão em 30 dBm



4. Clique no botão Aplicar Alterações (*Apply Change*) para ajustar a configuração de forma permanente.